

Rychlá dodávka

FLEXI FX 1104



Vybrané typy židlí v nejžádanější specifikaci máme skladem a **do 5 dnů** od objednání vám je **doručíme!**

www.rim.cz

Rim

Pracovní židle FLEXI

Rim

Nejžádanější specifikace, k dodání do **5 dnů**:

FX 1104.087

Opěra čalouněná prodyšnou sítí **K+R 482** (černá).

Sedák čalouněný látkou **Phoenix 599** (černá).

Opěra – výškově nastavitelná zádová opěra s lumbální opěrou pro oporu v bederní části páteře.

Sedák – ergonomicky tvarovaný s nastavením hloubky sedu.

Područky 087 – umožňují výškové, šířkové a hloubkové nastavení.

Mechanika ST1 – umožňuje výškové nastavení a nastavení protitlaku zádové opěry s aretací v 5 polohách.

Podnož/kolečka – černá plastová podnož, univerzální kolečka pro tvrdé i měkké podlahy.



Informujte se u svých prodejců nebo na: www.rim.cz/rychla-dodavka

V čem je kvalitní ergonomická židle jiná?

Záhlavník

Opěrka hlavy slouží k relaxaci a uvolnění svalů v oblasti krční páteře.

Opěra + lumbální nastavení

Správné nastavení bederní opěry podepírá nejprohnutější část páteře a tím ji dostáváme do přirozeného dvoj-esovitého prohnutí. Zabraňuje hrbení se.

Područky


Správně nastavené područky pomáhají uvolňovat svaly v oblasti krční páteře, ramen a horní poloviny zad. Důležité je předejít tenzi při práci ve strnulé poloze.

Sedák

Přední hrana je zaoblená, aby nedocházelo ke stlačování cév a krev mohla přirozeně cirkulovat do nohou. Při správném sezení je důležité využívat celou plochu sedáku a rozložit tak hmotnost uživatele.

Mechanika

Synchronní mechanika umožňuje nastavení polohy sedáku a opěry ve správném úhlu. Podporuje dynamické sezení.



Nastavte si správně své pracovní místo >>

